



SIRÈNE
REF : 1032

Fini les TRACES NOIRES sur la ligne d'eau
Imperfections sur votre liner

Envie de RÉNOVATION et DÉCORATION



REQUIN
REF : 1043



NEMO HUBLOT
REF : 1036



ESPADON
REF : 1034

1 Dégraisser la surface à coller avec du «Surface Cleaner» (réf : DEG 11).

3 Retourner la frise et retirer le papier siliconé qui protège la face adhésive.

5 Faire glisser la frise et la positionner très précisément.



2 Pulvériser avec Easy Pose (réf : DEG 12) sur la surface.

4 Prendre la frise et la poser sur la surface.

6 Prendre la raclette, chasser le liquide du milieu vers l'extérieur.



LOT DE 4 COQUILLAGES REF : 1039



* Même système de pose pour les décorations



SALAMANDRE
REF : 1031

Une fois le liquide entièrement disparu, le côté adhésif de la frise adhère et se fixe à votre support. Temps de séchage 48 heures, avec une température préconisée entre 15° et 22°.